



Come fissare e rimuovere l'OboFit

- 1) inserite l'ancia ben inumidita tra le due alette di ebano nell'apertura rotonda OboFit fino all'estremità superiore del sughero del tubo ancia.
- 2) inserite l'ancia insieme all'OboFit nell'oboe.
- 3) dopo lo studio estrarre l'ancia insieme all'OboFit dall'oboe.
- 4) dopodiché rimuovere l'ancia dal fissaggio OboFit verso l'alto.
- 5) Pulire le alette di ebano solo con acqua calda.

Attenzione: poiché la maggior parte delle ancie sono leggermente più larghe della guida tubo (apertura rotonda) dell'OboFit, l'ancia deve sempre essere inserita dalla parte superiore e rimossa dall'OboFit verso l'alto.

Se l'ancia dovesse passare solo con grande difficoltà attraverso l'apertura rotonda dell'OboFit, si consiglia di ingrassare bene il sughero del tubo ancia. Se invece il sughero del tubo è già un po' consumato e l'OboFit non rimane nella posizione desiderata, il sughero del tubo può essere allargato riscaldandolo con un accendino. Per evitare bruciature, tuttavia, la parte alta del sughero dovrebbe essere ben inumidita con acqua. Questo passo richiede un po' di pratica!

Possibilità di regolazione e personalizzazione

Le alette dell'OboFit sono regolabili grazie alle viti a testa svasata e possono quindi essere adattate individualmente alla rispettiva impostazione. Allentando le viti in senso antiorario con al massimo un giro completo, le ali in legno possono essere inclinate leggermente verso l'interno, per un'imboccatura stretta o verso l'esterno, per un'imboccatura più larga. È importante compensare la pressione esercitata dal cacciavite con il dito indice sia quando si allenta che quando si stringe la vite. Il "dito indice della contropressione" deve poggiare esattamente sul dado, mentre il dito

medio insieme all'anulare e al pollice della stessa mano tengono il fissaggio OboFit in posizione. In questo modo, il dado non cadrà dall'incavatura esagonale se si allenta troppo. Attenzione: i piccoli dadi possono essere persi molto facilmente!

Impostazione corretta della larghezza:

Il bordo esterno delle alette d'ebano dovrebbe appena toccare gli angoli della bocca nella posizione dell'imboccatura più stretta. Sarebbe da evitare che le alette dell'OboFit spingano gli angoli della bocca verso l'esterno, in questo caso entrambe le ali devono essere leggermente inclinate verso l'interno. Lo stesso vale in caso canini particolarmente pronunciati, in modo da evitare contatti spiacevoli.

Impostazione corretta della lunghezza:

In confronto all'impostazione della larghezza, la regolazione della lunghezza incide molto meno sulla performance. OboFit fornisce un margine di circa 3 mm nella regolazione della lunghezza delle alette. La cosa più importante è da tener d'occhio è che le labbra coprano bene le alette OboFit in modo che ci sia una buona sensazione di controllo. Se la lingua tocca le alette fastidiosamente mentre si suona lo staccato, le alette dovrebbero essere accorciate e spinte un po' verso la parte del fissaggio OboFit. Per le ance da oboe con una lunghezza totale inferiore a 71 mm, si consiglia di montare le alette in legno dell'OboFit in direzione opposta (verso il basso e a specchio). Per fare questo, le viti devono essere completamente rimosse dal pezzo di fissaggio. Una volta che le alette sono state riallineate, le viti possono essere reinserite nell'apposita apertura e serrate. Il trainer garantisce così un ulteriore margine di regolazione di 3 millimetri. Da notare che l'estremità inferiore delle alette in legno può sporgere dalla parte in plastica quando la regolazione è particolarmente corta.